

BOUTON POUSSOIR ABS NO/NF + LED



SEWOSY

La LED s'allume en vert pour indiquer que la porte est déverrouillée et repasse au blanc dès que le verrouillage est réenclenché.

Le bouton poussoir fonctionne en 12V DC ou 24V DC selon les installations.

Peut être posé en applique ou encastré dans un pot électrique de 60 mm

Peut être autonome ou piloté par un lecteur de proximité ou par un contact magnétique.

C'est le contact C/NO/NC intégré dans le bouton poussoir 12/24V DC qui déclenche l'ouverture et la fermeture de la porte. Son pouvoir de coupure est de 30V DC -0.5 A.

Caractéristiques

Contact	NO+NC
Tension	12/24V AC/DC
Voyant	Rouge/vert

Références

Référence

9810100N



