CUTTER 18MM QUICK SNAP À POUSSOIR

STANLEY

CUTTER 18MM QUICK SNAP STANLEY® FATMAX® – BOUTON POUSSOIR
Avantages produit

Le cutter 18mm QUICK SNAP STANLEY® FATMAX® possède un mécanisme casse-lame unique qui permet d'avoir une lame toujours tranchante rapidement, facilement et en toute sécurité.
Plus besoin d'utiliser un autre outil pour casser la lame ! Lorsque la lame est émoussée, il suffit de placer le haut de la lame le long de la ligne symbolisant le bon emplacement et d'actionner le mécanisme casse-lame. Le segment usagé est alors cassé instantanément et un aimant vient le retenir pour éviter les blessures.

Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main

Aimant intégré pour retenir le segment usagé de la lame afin d'éviter les blessures

Simple d'utilisation : les indications sur le cutter facilitent la prise en main (emplacement de la lame, étapes pour utilisation du casse-lame)

Réglage de la profondeur de coupe par bouton poussoir pour plus de précision de coupe

Chargeur de lame magnétique pour faciliter le chargement de la lame et offrir plus de sécurité

Ergonomie et confort : la poignée bimatière ergonomique offre un confort et une sécurité supplémentaires, en minimisant le risque de glisse et de perte de contrôle

Robustesse : guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter

Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)

Livré avec une lame 18 mm FATMAX

Caractéristiques

Lame	18

Références

Référence
8402103N