

BECKER

Utilisable comme interrupteur fixe ou momentané
Une fonction par touche (montée, stop, descente)



Caractéristiques

Références

Référence	Pose
2605230N	Applique
2605232N	Encastrée