



RISCO

Module d'extension 8 zones BUS:

Liaison via le BUS de la LightSYS.
Câblage NC, NO, EOL, DEOL.
Liaison aux périphériques filaire.
Compatible avec LightSYS, ProSYS plus.
Permet l'ajout de zones pour brancher des périphériques d'entrée supplémentaires.

Module d'extension 4 relais BUS:

Risco module d'extension avec 4 sorties relais (3A).
Sortie module avec 4 sorties de relais, 4 x contact inverseur, uniquement PCB, consommation minimum 25mA, peut être placé dans un boîtier centrale ou à distance (max. 300m).
BUS Liaison à la centrale
BUS Liaison aux périphériques
Câblage - NC ou NO, maintenu ou pulsé
Compatible avec LightSYS, ProSYS Plus, ProSYS V5, ProSYS V7
Permet l'ajout de sorties pour brancher des périphériques supplémentaires.

Boîtier ABS pour 2 modules d'extension:

A utiliser avec LightSYS, Prosys, ProSYS Plus.
Supporte 2 petites cartes d'extension, ou une grande.
Supporte le module COB si déport bus <30m.
Contact anti-sabotage à l'ouverture et à l'arrachement.
Guides câbles internes.

Caractéristiques

Références

Référence	Modele
9520127N	Boîtier ABS
9520126N	Module d'extension 4 relais BUS
9520125N	Module d'extension 8 zones BUS