

## NETTOIE CHAUSSURE ECO ONE



## **ECODIS FRANCE**

En acier poudré fonctionne sans eau ni électricité débarrasse bottes et chaussures de toutes poussières et salissures 1 brosse de semelle et 2 brosses latérales non-irriguées.

## Références

Référence

7103102N