

## DEWALT

Outil oscillant sans charbon léger, adapté pour la coupe, le raclage et le ponçage.

Compatible avec la gamme DeWalt XR.

Engrenages entièrement métalliques pour une durabilité et des performances améliorées.

Poids léger pour une manipulation facile et double gâchette à vitesse variable pour une vitesse et un contrôle optimum.

Le système de changement d'accessoire rapide permet de changer la lame et les accessoires sans utiliser d'outil.

Moteur sans charbon délivrant 57% d'autonomie en plus

Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé

Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression exercée (0-20000 osc.min)

Puissante LED, tout l'espace de travail est éclairé

Butée de profondeur pour les travaux précis

Extracteur de poussières

Les accessoires DEWALT sont compatibles avec les machines de la concurrence et inversement.



Standard (DCS355D2)

2 batteries Li-ion 18V 2Ah

Chargeur universel

Coffret TSTAK

Lame 30\*43mm Bim pour la coupe rapide (bois, plaque de plâtre, PVC)

Lame 30\*43mm Bim pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC

Spatule 52mm rigide pour racler

Lame Ø100mm Bim semi circulaire (bois, bois avec clous, plaque de plâtre, PVC)

Lame Ø95mm pour déjoindre(3mm de largeur)

Lame pour la découpe de bois (détail)

Plateau de ponçage

25 feuilles abrasives pour le bois et le bois avec peinture

Butée de profondeur

Extracteur de poussières

Adaptateur accessoires universel

## Caractéristiques

## Références

Référence	Batterie	Modele
8602111N	2 Ah	DCS355 D2
8602137N	NON	DCS355 NT