



## FUHR

Convient pour des portes d'issues de secours à un vantail en aluminium, PVC ou bois.

Le verrouillage s'effectue par deux tours de clé.

Ouverture de l'extérieur par le cylindre.

Ouverture de l'intérieur par simple manœuvre de la béquille ou de la barre antipanique.

Caractéristiques techniques :

- Carré (mm) : 9
- Entraxe (mm) : 92
- Finition têteière : inox
- Nombre de points de fermeture : 5
- Type de verrouillage : T11, pêne crochet avec deux pènes ronds
- Fonction antipanique : E

## Caractéristiques

Fonction	870 Fonction E
Axe (mm)	35

## Références

Référence	Section têteière	Long. têteière ( mm )
1362943N	U 24 x 6	1790
1362944N	P 24 x 3	2170

## FONCTION DE PERMUTATION TYPE E - CARRÉ TRAVERSANT

### Installation :

**Côté intérieur :** béquille ou barre antipanique

**Côté extérieur :** poignée fixe ou poignée-poussoir

### Utilisation :

**Côté intérieur :** ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

**Côté extérieur :** ouverture possible uniquement par la clé ou par un système de contrôle d'accès (pour certaines serrures comme la 881).

**Usage préconisé :** portes pour lesquelles une ouverture non autorisée de l'extérieur doit être empêchée.

**Exemple :** porte de chaufferie, installation d'ascenseurs, bâtiments commerciaux, entrepôts, porte d'entrée d'immeubles résidentiels, etc.

**Retrouvez cette fonction sur :** 833P, 834P, 835P, 836P, 881, 870 et 871

