



## UNITÉ D'ARRÊT



### GEZE

Pour ferme porte avec bras à coulisse  
Assure le maintien de la porte à l'angle désiré  
Activable / désactivable

## Références

### Référence

1409034N

